

ECO-W


Návod k seřízení

POZOR! Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.


Varování! Zařízení je pod napětím 230 V! Před seřízením odpojte od napájecího napětí.




1.




2.




3.



4.



5.



		k
ECO-W		125
Uzavřené řady		14*31
	0	3,3
	3	2,9
	6	2,1
	9	1,4